

FOUR

4-FMTBT4

BLUETOOTH V4.2 VASTAANOTIN + FM LÄHETIN



Kiitos kun valitsit FOUR Bluetooth vastaanottimen / FM-lähettimen. Tällä laitteella voit kuunnella langattomasti musiikkia mistä tahansa Bluetooth laitteesta, voit myös vastaanottaa puheluita. Tämä laite lähettää signaalin suoraan Fm-radioon halutulle taajuudelle. Laitteessa on myös sisäinen Mikrofoni, joten handsfree puhelut onnistuvat tämän kautta. USB pistokkeiden kautta lataat kätevästi ulkopuolisia laitteita.

Pakkaus sisältää:

- Bluetooth vastaanotin/ FM lähetin
- Käyttöopas

Tekniset tiedot:

- Bluetooth : V4.2
- Bluetooth Protokolla: AVRCP,HFP,A2DP
- Taajuuskaista: 87.5-108MHZ
- Jännitealue :12-24V
- Micro SD Card(Max kapasiteetti): 32GB
- USB porttien max. yhteenlaskettu latausvirta : 5V / 2.4A

Ominaisuudet:

1. Toistaa langattomasti musiikin ja vastaanottaa puheluita Bluetoothin kautta suoraan FM-radioon.
2. Vaihtaa automaattisesti musiikinkuuntelusta handsfree modeen puhelun tullessa.
3. Sisäänrakennettu mikrofoni
4. Tupla USB ulostulot 5V / 1A + QC 3.0 yhteensä, lataa esim. iPod, iPhone, iPad
5. Tukee Micro SD korttia
6. Selkeästi luettava LED-näyttö
8. Kytettäessä virrat päälle, näyttää myös auton akkujännitteen.

Yhteensopivuus:

Tämän laitteen voi parittaa kaikkien Bluetooth 2.1 tai sitä uudempien laitteiden kanssa.

Huomioitavaa:

Lue käyttöohje tarkasti ennen tuotteen käyttämistä. Tuotteen vääränlainen käyttö saattaa johtaa laitteen tai laitteeseen kiinnitettyihin tuotteiden vaurioitumiseen. Varmistuaksesi laitteen toimimisen, älä käytä tuotetta:

1. Kosteissa tiloissa tai vedenalla.
2. Lämmittimen lähellä tai korkeissa lämpötiloissa.
3. Kovassa auringonpaisteessa.
4. Mikäli on mahdollista, että tuote saattaa pudota.
5. Älä pura tuotetta ilman lupaa, muutoin takuu raukeaa.

Käyttöopastus


Ohjeet FM lähettimen liittämiseen :

1. Aseta FM -lähetin tupakansytyttimen pistokkeeseen

HUOM! Tarkistathan tupakansytyttimen kosketinpinnat, jos laitteen virrat pätkii , syy on yleensä tässä.



2. Säädä radio käyttämättömään taajuuteen painamalla FM-lähetin vastaus nappia **3sek pohjassa**, (näytön numerot vilkkuu) tämän jälkeen taajuuden voi säätää samaksi + / - napeilla kuin radiossa. **Pyri löytämään radiosta mahdollisimman puhdas taajuus, jos lähettyvillä on jokin voimakas radiolähetys, tulee toistossa olemaan häiriöitä. Jos autossasi kuuluu normaalit radiokanavat huonosti, silloin myös tämä laite toimii huonosti. Tähän auttaa vain radioantennin korjaus !**

3. Voit halutessasi soittaa musiikkia myös Micro SD-kortin tai USB-tikun kautta



Käytettäessä Bluetooth toimintoa:

1. Kun käytät Bluetoothia ensimmäistä kertaa, tulee sinun parittaa se ensin mobiililaitteesi kanssa. Aktivoi ensin Bluetooth puhelimestasi, selaa uusi laite "FMTBT4" ja valitse. Normaalisti tässä kohtaa ei tarvitse vahvistaa salasanaa, mutta kysyttäessä tulee siihen laittaa salasana : 0000
2. Soittaessa musiikkia, laite vaihtaa automaattisesti puhelimen soidessa handsfree tilaan.



Bluetooth handsfree:

1. Paina 📞 vastataksesi saapuvaan puheluun, paina 📞 ja pidä pohjassa 3sek hylätäksesi saapuvan puhelun
2. Paina 📞 lopettaaksesi puhelun
3. Paina 📞 kahdesti soittaaksesi viimeiseiseen käytettyyn numeroon

FOUR

4-Mobile is a trademark of
Oy Ai-Group Ab
info@audiolimport.fi